

# ナイスジョイント **Nice Joint**

NE5型の後継機として

# NE500型 拡管機が**新登場!**




- ①回数カウンターで**各種見える化管理!**
- ②電圧降下の**電源異常を検知!**
- ③コンパクト化・**軽量化を実現!**

## 進化した拡管機で より**安定**した作業を可能に!

オーエヌ工業株式会社

# NE5型（従来機）とNE500型（新型機）の比較

型 式	NE5型	NE500型
外 観		
回数カウンター	×	○ 拡管回数表示でゲージ確認のタイミングを見える化管理
電圧低下検知	×	○ 拡管量不足の原因となる電圧降下をランプ点灯でお知らせ
寸 法	W 475 × D 300 × H 320	W 400 × D 300 × H 320 幅：- 75 mmのコンパクト化
重 量	23kg	18.5kg - 4.5kgの軽量化
拡管スイッチ	拡管完了まで押す (ランプ・ブザーで判断)	ワンプッシュ (拡管完了時点で自動停止・復帰)
油圧異常検知	×	○ 昇圧時間の異常をランプ点滅でお知らせ
使用電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ポンプカバー色	オレンジ	イエロー

## オーエヌ工業株式会社

■ 新 本 社 ・ 工 場 〒708-0011 岡 山 県 津 山 市 上 田 邑 3 2 3 5 - 2  
 ■ 北 海 道 営 業 所 〒060-0003 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 北 3 条 西 2 丁 目 8 番 地 さ っ け ん ビ ル 6 F  
 ■ 東 北 営 業 所 〒980-0014 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 1 - 29 JRE仙 台 本 町 ホ ン マ ビ ル 3 F  
 ■ 東 京 営 業 所 〒104-0043 東 京 都 中 央 区 湊 1-1-12 H S B 鐵 砲 洲 3 F  
 ■ 大 阪 営 業 所 〒532-0012 大 阪 市 淀 川 区 木 川 東 3-4-18 中 村 第 2 ビ ル 2 F  
 ■ 中 国 ・ 四 国 営 業 所 〒730-0029 広 島 市 中 区 三 川 町 7-7 三 川 町 パ ー キ ン グ ビ ル 11 F  
 ■ 九 州 営 業 所 〒812-0016 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 南 1 - 7 - 2 2 ブ ッ ク ロ ー ン 福 岡 ビ ル 4 F  
 ■ ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス <https://www.onk-net.co.jp/>  
 ■ E メ ー ル ア ド レ ス onk@onk-net.co.jp

TEL (0868) 28 - 0171 FAX (0868) 28 - 4254  
 TEL (011) 252 - 0010 FAX (011) 252 - 0015  
 TEL (022) 781 - 5586 FAX (022) 781 - 5587  
 TEL (03) 3551 - 9491 FAX (03) 3551 - 9488  
 TEL (06) 6101 - 0260 FAX (06) 6101 - 0234  
 TEL (082) 225 - 7200 FAX (082) 225 - 7201  
 TEL (092) 406 - 3192 FAX (092) 406 - 3193

